

Интерфейсный адаптер Mazda-MB

Руководство по подключению



Адаптер Mazda-MB

Адаптер можно подключить к штатным магнитолам Mazda, которые умеют управлять внешним штатным CD-чейнджером и имеют для этого соответствующий разъем.



Переход в режим внешнего CD-чейнджера осуществляется нажатием на магнитоле кнопки "CD" ("DISC", "MODE"). Если магнитола имеет встроенный CD-проигрыватель, тогда режим внешнего CD-чейнджера может активироваться двойным нажатием кнопки "CD".

Внимание: при подключении ALPINE CHA-S634 адаптер подсоединяется к Ai-NET кабелю CD-чейнджера через кабельный переходник **Trioma MBA-130T** (в комплект не входит). Перед подключением адаптера переведите переключатель интерфейса CD-чейнджера Alpine CHA-S634 из положения "1" (Ai-NET) в положение "2" (M-BUS). Переключатель находится рядом с кнопкой выброса магазина (лотка для дисков).

Управление CD-чейнджером и/или плеером iPod осуществляется соответствующими кнопками на лицевой панели магнитолы и с кнопок на руле (если таковые имеются). Плеером iPod можно также управлять с его панели управления.

Примечание: Для подключения плеера iPod/iPhone дополнительно необходим блок управления iPod. Если подключается только iPod, тогда необходим комплект – (адаптер Mazda-MB + одноканальный блок управления iPod). Если подключаются одновременно CD-чейнджер Alpine и iPod, тогда необходим комплект – (адаптер Mazda-MB + двухканальный блок управления MBx2-iPod).

Наши координаты: 129075, Москва, Калибровская ул., 20А (м. Алексеевская)

info@trioma.ru

тел.: (495) 772-62-62
(495) 79-848-79

skype – trioma

icq 389-131-714